



AB5317B SOP16-150mil 耳机方案


充电电流设置	R2	使用内置充电
小于100mA	2.2K	将5V插入开机功能
大于100mA	1R	将5V插入充电功能



升级接口，请保留焊盘。用于PCBA升级。
若耳机有MICRO/Mini USB，不保留焊盘的耳机，请把升级接口连接到+，用于整机升级。




POWER



S530/I7

LED





更多按键的耳机

LED

MIC

DAC



可实现5个按键检测。

更多按键的耳机